

## △ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

- 《使用上の注意》 ● 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  - 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
  - 関節部分を曲げたり、回転させたりする時に無理に動かすと、彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。


## セット内容

■ 取扱説明書(本書)	1枚
■ ウルトラマンメビウス本体	1体
■ 交換用カラータイマー(赤Ver.)	1個
■ 交換用手首	4個
■ 交換用胸パーツ	1個
■ メビウムシューエフェクト	1個
■ メビウムブレッドエフェクト	1個
■ 支柱嵌合用パーツ	1個


### ■ 本体手首



### ■ 交換用手首 (本体手首とつけかえることができます。)




### 矢印一覧 Arrow List



取り付けます。 Attachable



取り外します。 Removable



可動します。 Movable

■ 各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考にに取り付けてください。 ■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※本商品は「ULTRA-ACT ウルトラマンメビウス(2010年発売版)」とは全て異なる部品を使用しているため、各パーツの互換性はありません。

※ULTRA-ACTの本体・各部品をよりしっかり保持して飾りたい場合には、別売りの「魂STAGE ACT.4」を使用してください。

## カラータイマー


本体カラータイマー  
(青Ver.)



交換用  
カラータイマー  
(赤Ver.)




交換用  
胸パーツ



※交換用カラータイマー(赤Ver.)を取り付けることができます。  
※同様に交換用胸パーツを取り付けると腕の可動域を拡大することができます。

## ディスプレイ



1 ※右端を押します。



※支柱嵌合用パーツに  
「魂STAGE ACT.4」  
(別売りのジョイントを  
取り付けることができます。

2

支柱嵌合用  
パーツ


## メビウムシュー



手首B



## メビウムブレッド



メビウムブレッド  
エフェクト